

ホイッスルの音が試聴できます

携帯電話でQRコードを読み取れば、ホイッスルの音を試聴することができます。

バルキーン
太くキレのある高音
VALKEEN



RA0030-KS / RA0030-K

ブラツァ
太くキレのある高音
BLAZZA



RA0040-KS / RA0040-K

ドルフィン プロ
よく通る太い高音
Dolphin PRO



WDFPBK / WDFPSKB / WDFPKPBK / WDFPKPSL

フォックス40
よく通る高音
FOX40



FOX40

フォックス40 ミニ
よく通る高音
FOX40



FOX40M** / FOX40MG**

フォックス40 マイクロ
よく通る高音
FOX40



FOX40MCBK

フォックス40 パール
耳にやさしい低音
FOX40



FOX40PBK

大音量電子ホイッスル
トリル音




RA0020

ブザー音



RA0020

電子ホイッスル
ピロピロ



RA0010-B

電子ホイッスル
ピリリッ



RA0010-R

電子ホイッスル
ピー



RA0010-Y

チタニウムホイッスル
表現力豊かな高音
TITANIUM



WTNDX

メタルホイッスル
きらびやかな高音




WM

トリルトーン
なめらかで澄んだ音色
Tri-Tone



WTR**

デュアルトーン
縮めると高音
伸ばすと低音
Dual Tone



WDTWBK

バレーホイッスル
耳にやさしい低音
Volley



WV**

メタルホイッスル長管
やわらかな低音



WLM

抗菌ホイッスル
やさしい音色



WHK**

ホイッスル
WHIシリーズ
一般的な音色



WHI**

試聴方法 (QRコードの読み取り方)

1, QRコードを読み取る準備をします。

NTTドコモの場合 **docomo**
カメラを起動 → 機能(またはメニュー) → カメラモード切替 (またはツール)
→ バーコードリーダー

ソフトバンクの場合 **SoftBank**
メインメニュー → QRコード (またはツール) → バーコードリーダー (またはQR
コードリーダー)

au by KDDIの場合 **au**
アプリ → バーコードリーダー (または2次元コードリーダー)

2, QRコードをカメラで読み取ります。

QRコードが画面に大きく写るようにカメラを動かし、撮影することで読み取ります。

3, 正しく読み取れると、そのコードに埋め込まれたURLが表示されます。
表示されたURLをクリック。

V短 バレー短管、バドミントン向け
F サッカー、ラグビー、水球向け
H ハンドボール向け

V長 バレー長管、バドミントン向け
B バスケットボール向け
E 授業向け

注意事項

■マナーモード

試聴時はマナーモードを解除してください(マナーモードだと音が出ません)。なお、音量も調整してください。

■QRコードの読み取り機能

QRコードの読み取り方は機種により異なる場合があります。また、機種によってはQRコード読み取り機能のない場合もあります。なお、QRコードが読めない機種でも、直接下記にアクセスいただければ試聴いただけます。

<http://www.molten.co.jp/sports/jp/m/index.xhtml>

■スマートフォン

下記PCサイトにアクセスいただければ試聴いただけます (Flash Playerが必要です)。

<http://www.molten.co.jp/sports/jp/equipment/whistle/index.html>

■音声ファイル

機種によっては、タイトルではなくファイル名などが表示される場合があります。また、機種によっては3gp、mmfなどの音声ファイルが再生できない場合があります。

利用規約

■サービスの変更または廃止

本サービスで提供している一切の情報は、予告なしに変更または廃止される場合があります。

■費用

音声ファイルのダウンロードにかかる通信料はお客様のご負担となります。

また、本サービスのインターネット接続のためのインターネットプロバイダーとの契約や、電話料金などのインターネットにかかる費用も全てお客様のご負担となります。

■著作権など

本サービスで扱う全ての著作物、その他一切の情報については、株式会社モルテンが著作権などの知的財産権、その使用权やその他の権利を有しております。利用者は、本サービス上の一切のコンテンツを無断で使用することはできないものとします。